

●東亜重工 耕うん爪 クボタ適合表

メーカー	品番	爪種類	適合ロータリー
クボタ	61-104	ゴールド爪	RSP12・RSP125・RS12・RSP121SP・RS12J・RS12X・RSP121・RS121・RSP120・RS120・RS1205・RSP12K RSP12X・RSP125K・RS12J・RS12XPC-S・RSP12N
クボタ	61-105	ゴールド爪	RS1203・RS1204・RS13・RSP13・RSP135・RS131・RSP135K・RS13X・RSP13X・RSP14X・RSP131・RSP130・RS130 RS1305・RSP13K・RS13J・RS13X・RS13XPC-S・RSP13N・RSP14N
クボタ	61-08	ゴールド爪	RS1350S・RL1350・RL1401・NR1400（新）・13246号機～・NR14-SC・NR4・RL140T-E・RL4T・RL151DT・RL151DT-ES RL140T・RL4G・RL140G・RL14K・RL4K・WRL4K・RL5DK・RL145K・RL1450K・RL140R・RL14S
クボタ	61-09	ゴールド爪	RL1452・AL1452V・FL1403B・RL1513・RL3・RL5・RL13・RL13ST・RL15・RL15G・WR1500・WR1500V・NR15・NR15V NR15-SC・NR1500(新)・12404号機以上・RL5K・RL15T・RL15S・RL16T・RL150R・RL151T・RL151T-ES・RL161T RL161T-ES・RL155K・RL155T・RL155T-ES・RL156T・RL165T・RL165T-ES・RL166T・RL1550K・RF5・RF6・WRL5K
クボタ	61-47	ゴールド爪	S200
クボタ	61-83-01	ゴールド爪	RL1503・RL1503B・AL1503・FL1503B・RL3・RL5・RL5G・RL6G・RL6G-E・RL150T-E・RL160T-E・RL160G-E・RM16・RM16G FM16B・FM16BQ・NR16-SC・NR16-SCV・NR1600・NR1600V(新)・10329号機以上・RL5G・RL5T・RL6G・RL6G-E・RL6K RL6T・RL7K・RL7T・RL15K・RL16K・RL16S・RL17K・RL17S・RL17T・RL150G・RL150T・RL150T-E・RL160G・RL160G-E RL160R・RL160T・RL160T-E・RL165K・RL170R・RL170T・RL171T・RL171T-ES・RL175K・RL175T・RL175T-ES RL176T・RL1650K・RL1750K・RF7・RM17K・RM17S・RM170Z・RM171K・RM175K・RM1750K・RSP150T・RSP160T WF6・WF7・WRM17K
クボタ	61-10	ゴールド爪	RM1500・RM1500K・FM1601B・RM1601B・FM1602B・FL1602B・FM1611B・RM1611B・RL1602・AL1603・RL1603 RL1603B・RL1613・FM1603B・RM1603B・RM1613・RL16・RL17・RL6・RL7・RM7・RM17・FM16B・FM17B・NR1700（新）・10179号機～ NR17・RL140FT・RL170T-E・RL16G・RL17G・RM17G・RL7G・RL7G-E・RM7G・RM7G-E・RL170G・RL170G-E・RM170G RM170G-E・RL8K（新）・RM18K・RM181K・WF8・RL185K・RM185K・RM1805K・RL1850K・RM1801K・RM1806K・RM1850K・RL180R RM180Z・KM180R・KM180R-E・RL18S・RM18S
クボタ	61-11	ゴールド爪	FA1701B・FM1702B・RM1702・FM1703B・RM1703・RM1713RM8・RM18・FM18B・RL18・RL18Q・RL7N・RL180T RL8T・RL181T・RL185T・RM18G・RL8G・RM8G・RL180G・RL190GRM180G・RM180G-E・RM190G・RM190G-E・RL8K（旧） RL9K・RL18K・RL19K・RL20K-2・RM9K・RM19K・RM20KRM191K・RM201K・RM221K・RM195K・RM205K RM225K・RL1950K・RL2050K・RM1901K・RM2201K・RM1905K・RM2001K・RM2005K・RM2205K・RM1906K・RM2006K RM2206K・RM1950K・RM2050K・RM2250K・RL186T・RL18T・RL180R-40BNF-C・RL190R・RL200R・RM190Z・RM200Z RM220Z・KM190R・KM190R-E・KM200R・KM200R-E・KM220R・KM220R-E・RL19S・RM19S・RL20S・RM20S・RM22S RL4FG・RL4FGSTV・RL4F・RL4FSTV・RL140FG・RL14F・RL14FSTV・RL14FG・RL14FK・RL4FK

●東亜重工 耕うん爪 クボタ適合表

メーカー	品番	爪種類	適合ロータリー
クボタ	1-172	トア反転爪	RSP12・RSP12K・RSP12X・RSP12N・RSP120・RSP121・RSP125・RSP125K・RS12・RS12E・RS12A・RS12J・RS12X RS12XPC-S・RS120・RS121・RS121SP・RS1205
クボタ	1-173	トア反転爪	RS1203・RS1204・RSP13・RSP13K・RSP13X・RSP13N・RSP14N・RSP14X・RSP130・RSP131・RSP135・RSP135K・RSP136 RS13・RS13J・RS13X・RS13XPC-S・RS130・RS131・RS1305
クボタ	1-135-01	トア反転爪	RL5K・RL15T・RL15S・RL16T・RL150R・RL151T・RL151T-ES・RL161T・RL161T-ES・RL155K・RL155T・RL155T-ES・RL156T RL165T・RL165T-ES・RL166T・RL1550K・RF5・RF6・WRL5K
クボタ	1-137	トア反転爪	RL5G・RL5T・RL6G・RL6G-E・RL6K・RL6T・RL7K・RL7T・RL15K・RL16K・RL16S・RL17K・RL17S・RL17T・RL150G・RL150T RL150T-E・RL160G・RL160G-E・RL160R・RL160T・RL160T・RL165K・RL170R・RL170T・RL171T・RL171T-ES・RL175K RL175T・RL175T-ES・RL176T・RL1650K・RL1750K・RF7・RM17K・RM17S・RM170Z・RM171K・RM175K・RM1750K RSP150T・RSP160T・WF6・WF7・WRM17K・RF7・RM17K・RM17S・RM170Z・RM171K・RM175K・RM1750K・RSP150T RSP160T・WF6・WF7・WRM17K

●東亜重工 耕うん爪 ヤンマー適合表

メーカー	品番	爪種類	適合ロータリー
ヤンマー	62-20	ゴールド爪	RS1106・RSA1200・RSA1201・RSA1201F・RSA1202・RSA1202B・RSA1203・RSA1203U・RSA1203X・RSA1204・RSA1205 RSA1206・RSA120・RSA120E・RS120・RS125・RZ120S・RZ120SE・P120S・R112・R112E・RAS12G・RAS12GE・RSZ120 RSZ120E・RSZ1201・RSZ1201E・RSZ1200・RK120・RA120SG・RA120SGE・R114M・RSA140M・RAS14M・RAS14ME RA140SM・RA140SME
ヤンマー	62-21	ゴールド爪	RS1201・RS1202・RS1205・RSA1300・RSA1301・RSA1302・RSA1301F・RSA1305・RSK1304・RSZ130・RSZ130E・RSZ1400 RSZ1301・RSZ1401・RSZ1501・RK130・RZ130SRSA1304・P130S・RSA130※要本数確認・RSA130E・R213R113・ER213G RAS13G・RAS13GE・RB13SG・RA130SGRAS15M・RA150SM・EA12A・EA1
ヤンマー	62-124	ゴールド爪	RS1200・RSA1306・RSA1303・RSA1303U・RSA1303X・RSA130・RSZ130・RSZ130E・RSZ140・RSZ140E・RSZ140B・RSZ150 RSZ150E・RAS12S・RAS12SE・RA120SS・RA120SSE・RSA150M・R115M・R116MW・R214M・R215M・R216M・ER214M ER215M・ER216M・RAS16M・RAS16ME+E1・RA160M・RA160ME・RA160SM・RB14SM・RB14SME・RB15SM・RB15SME・RB
ヤンマー	62-06	ゴールド爪	RS1300N・RS140A・RS1400・RS1400K・RSB140M・RSB150M・RSB160M・R314M・R315M・R316M・RSB151M・RSB151ME RSB161M・RSB161ME・UR15M・UR315M・ER314M・ER315M・ER316M・RCS14M・RCS15M・RCS16M・EB15S・EB15DS・EB15DAS

●東亜重工 耕うん爪 ヤンマー適合表

メーカー	品番	爪種類	適合ロータリー
ヤンマー	62-08	ゴールド爪	RS150・RS150B・RS160・RS160B・RS1500・RS1500A・RS1500B・RS1600・RS1600A・RS1601・RSC1600・RSC1601・RSC1601D RSC1601U・RSC1602・RSC1603・RSC1603N・RSC1502・RSC1503・RSB1402DU・RSB1403・RSB1403N・RSB1503・RSB1503N RSB1603・RSB1603N・RSB1404・RSB1504・RSB1604・RSC1604・RSB140・RSB150・RSB160・R314・R315・R316・ER314G ER315G・ER316G・RCS14・RCS14G・RCS15G・RCS15GE・RCS16G・RCS16GE・RCS16AG・RCS16AGE・UR15・UR15G・UR315 UR315N・RSL151・RSL151E・RSB170・RSB170AM・RSB170M・RSB180・RSB180AM・RSB180M・RSB171M・RSB171ME・RSB181M RSB181ME・R317M・R318M・ER314F・ER315F・ER316F・ER317M・ER318M・RCS14F・RCS15F・RCS15FE・RCS16F・RCS16EF RCS16AF・RCS16AFE・RCS17AME・RCS17A・RCS17AM・RCS17ME・RCS17E・RCS18AME・RCS18A・RCS18AM・RCS18ME RCS18E・RC140S・RC150S・RC150AS・RC160S・RC160AS・UPR17・UPR18・UR17M・UR17ME・UR317M・EB17S・EB17DS・EB17DAS
ヤンマー	62-123	ゴールド爪	RS1200S(淡路仕様)・RSA1505・RSA1505U・RSA1506・RSA1503・RSA1504・RSK1404・RSK1504・RSK1604・R21・R215 R216・ER214G・ER215G・ER216G・RAS15G・RAS15GE・RA150SG・RA150SGE・RB14SG・RB14SGE・RB15SG・RB15SGE・RB16SG RB16SGE・AR150・R200M・R218M・ER217M・ER218M・RB17SM・RB17SME・RB18SM・RB18SME・RSK180M・EA14S・EA14SE EA15S・EA15SE・EA16S・EA16SE
ヤンマー	62-94-02	ゴールド爪	RSC1800・RSC1701・RSC1702・RSC1703・RSC1801・RSC1802・RSC1803・RSD1801・RSD1802・RSD1803・RSC1704・RSC1804 RSB1704・RE180HN・RSB170A・RSB180A・R317・R318・USR1700・USR1800・UPR17・UPR18R517・R518・RSL171・RSL171E ER317G・ER317AG・RCS17G・RCS17AG・UR17・UR317・RSB190M・RSB190AM・RSB191M・RSB191ME・UR19M・UR319M ER317F・RCS17F・RCS17AF・RC170S・RC170AS・RD170AS・EB19S・EB19DS・EB19DAS
ヤンマー	2-100-01	ナタ爪	RS1106・RSA1200・RSA1201・RSA1201F・RSA1202・RSA1202B・RSA1203・RSA1203U・RSA1203X・RSA1204・RSA1205 RSA1206・RSA120・RSA120E・RS120・RS125・RZ120S・RZ120SE・P120S・R112・R112E・RAS12G・RAS12GE・RSZ120・RSZ120E RSZ1201・RSZ1201E・RSZ1200・RK120・RA120SG・RA120SGE
ヤンマー	2-80	ナタ爪	RS1201・RS1202・RS1205・RSA130・RSA130E・RSA1300・RSA1301・RSA1301F・RSA1302・RSA1304・RSA1305・RSK1304 RSZ1400・RSZ1301・RSZ1301E・RSZ1401・RSZ1501・RSZ130・RSZ130E・RZ130S・RZ130SE・RAS13G RAS13GE・RB13SG・RB13SGE・RA130SG・RA130SGE・RK130・P130S・R113・R113E・R213・ER213G
ヤンマー	2-46	ナタ爪	RS150・RS150B・RS160・RS160B・RS1500・RS1500A・RS1500B・RS1600・RS1600A・RS1601・RSC1600・RSC1601・RSC1601D RSC1601U・RSC1602・RSC1603・RSC1603N・RSC1502・RSC1503・RSB1402DU・RSB1403・RSB1403N・RSB1503・RSB1503N RSB1603・RSB1603N・RSB1404・RSB1504・RSB1604・RSC1604・RSB140・RSB150・RSB160・R314・R315・R316・ER314G・ER315G ER316G・RCS14・RCS14G・RCS15G・RCS15GE・RCS16G・RCS16GE・RCS16AG・RCS16AGE・UR15・UR15G・UR315・UR315N RSL151・RSL151E

●東亜重工 耕うん爪 イセキ適合表

メーカー	品番	爪種類	適合ロータリー
イセキ	63-11	ゴールド爪	RA1200U・SR1200CD・SA1200・SAR1200・RA1200・RNA120・ARM12・AYM12・ARM120・ARM123・AR12・AR12B・ANR12・ARF12
			ARH13・ARS13・ARS13L・ARH123・ARH133・ARH125・ARH125-V・ARH135・ARH135-V・ARH135-S・RAM12
イセキ	63-124	ゴールド爪	ARF14・ARH15・ARH150・ARH160・ARH143・ARH153・ARH1403・ARH1503・ARH1603・ARH145・ARH1405・ARH1505・ARH1605・RAS150